

EQUILYBRA

EC44 UP

KUPPELNÕUDEPESUMASIN

KIRJELDUS

Elektromehaanilise juhtpaneeliga kuppelnõudepesumasin.
Elektriühendus 380-415 V / 3N~ / 50 Hz. Neli pesutsüklit.
Integreeritud peristaltilised pesu- ja loputusaine doseerimispumbad.
Korv: 500 × 500 mm.



STANDARDOMADUSED

VASTUPIDAVUS

- AISI 304 roostevabast terasest pesukamber;
- masina täielikult suletud tagakülg.

OHUTUS

- automaatne seiskumine kupli juhusliku avamise korral;
- standardne Thermostop-funktsioon tagab nõuetekohase töötemperatuuri saavutamise.

ERGONOMIKA

- kuppelnõudepesumasina uus korvijuhikute liugsüsteem;
- ümber kujundatud tehniline sektsioon kasutab siseruumi tõhusamalt ja tagab komponentidele täieliku ning kiire juurdepääsu.

KÕIK ON KONTROLLI ALL

- elektrooniline juhtpaneel nelja pesuprogrammiga: Eco fast, Klaasid, Nõud ja Intensiivne;
- digitaalne termomeetrinäidik kuvab pesu- ja loputustemperatuuri reaajas ning toetab HACCP nõuete täitmist;
- tsükli pöördloendus ja häirekoodid võimaldavad kiiret diagnostikat ning veaotsingut, vähendades seisakuid.

HÜGIEEN

- WRIS®2+ integreeritud pesu- ja loputussüsteem;
- ühes tükis sügavtõmmatud, ümardatud nurkadega paak;
- integreeritud peristaltilised pesu- ja loputusaine doseerimispumbad;
- elektrooniline temperatuuri juhtimine pidevaks jälgimiseks;
- kolmekordne filtrisüsteem: paagi pinnal mitu polüpropüleenfiltrit, polüpropüleenist paagifilter ja pumba imifilter;
- eemaldatav korvihoidik kiireks ja lihtsaks hoolduseks.

HYDRAMASTER-SÜSTEEM

- nutikas süsteem koordineerib pumpade, pesuhoobade ja andurite tööd, tagades ühtlase ning optimaalse veevoolu ja väga hea pesutulemuse.

EC44 UP

STANDARDNE KORVIKOMPLEKT

KORVID JA SISESTUSRESTID

P12/18: 1 polüpropüleenist korv 12 sügavale või 18 tavalisele taldrikule

CB: kombineeritud korv, kõrgus 75 mm

G: söögiriistahoidik



P 12/18



CB



G

LISAVARUSTUS

- äravoolupumba komplekt (tarnitakse eraldi)
- integreeritud äravoolupump
- CRC2: soojatagastusseade
- eripinged
- väline veepehmendi
- väline pöördosmoos (saadaval koos RCD-ga)
- sisend- ja väljastuslaud
- RCD - loputuskontrollseade

EC44 UP

TEHNILISED ANDMED

	VÄLISMÕÖDUD	596 × 740 × 1465 (A×B×C) mm
	KOGUKÕRGUS	1965 (D) mm
	LÄBILASKEKÕRGUS *	440 (E) mm
	KORVI MÕÖDUD	500 × 500 mm
	ELEKTRIÜHENDUS	380-415 V / 3N~ / 50 Hz
	PESUPROGRAMMI KESTUS	60/90/120/180 s
	MAKSIMAALNE JÕUDLUS - KÜLMAVEEÜHENDUS (15 °C)	60 korvi/h
	LOPUTUSVEE KULU	2,6 l/korv
	PAAGI KÜTTEKEHA	2 kW
	BOILERI KÜTTEKEHA	7 kW
	PAAGI MAHT	32 l
	PESUPUMP	0,66 kW
	ÜHENDUSVÕIMSUS	9,66 kW
	MÜRATASE	61 dB(A)
	KAAL	108 kg

* Läbilaskekõrgus ilma korvita

Eeltoodud mittesiduvad juhised kirjeldavad seadme ideaalseid töötingimusi. Tegelikud väärtused võivad olenevalt paigaldustingimustest ja pestavatest esemetest erineda. Kasutaja peab valima sobiva programmi ja kiiruse vastavalt mustusastmele ning vajalikule pesu- ja loputustulemusele. Sisendvee temperatuur ja elektrivarustus võivad nõuda väärtuste kohandamist. Loputusvee tegelik kulu võib samuti objekti tingimustest sõltuda. Comenda Ali Group srl jätab endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid ette teatamata.

EC44 UP

TEHNILISED JOONISED

